



Seria UC


Włączenie maszyny




Mycie




Wyłączenie maszyny i czyszczenie




Przeczyścić obrotowe pola myjące




Uzupełnianie płynu myjącego




Uzupełnianie nabyśzczacza



Wymienić kanister



Uzupełnianie soli



Więcej informacji:
patrz instrukcja obsługi
www.winterhalter.com/download-centre



Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.
Trakt Brzeski 62 B
05-077 Warszawa-Wesoła
Tel. +48 22 773 25 52
Fax +48 22 773 33 03
biuro@winterhalter.com.pl
www.winterhalter.com.pl